



## I. ZÜNDVERTEILER

### A. TECHNISCHE DATEN

Typ : 2 Kassetten (1 Unterbrecherhammer pro Kasette).

Marke : ..... SEV - MARCHAL  
Referenz-Nr.: ..... 41.101-002

Zündfolge : ..... 1.6.2.5.3.4.

Drehrichtung :

S H (gesehen im Uhrzeigersinn)

Frühzündung :

Markierung der Kurve ..... (S.01) - A 258  
(Siehe ANM. Seite 3).

Dynamische Einstellung :

an der Schwungscheibe  $29^\circ \pm 1^\circ$  vor O.T.

bei 2000 U/min des Motors (ganz gleich bei welchem Verteilermodell).

Winkelabweichung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Öffnungen der Kontakte : (um  $1^\circ$  genau)

- $45^\circ$  zwischen Zündung der Zylinder 1 u. 6
- $75^\circ$  zwischen Zündung der Zylinder 6 u. 2
- $45^\circ$  zwischen Zündung der Zylinder 2 u. 5
- $75^\circ$  zwischen Zündung der Zylinder 5 u. 3
- $45^\circ$  zwischen Zündung der Zylinder 3 u. 4
- $75^\circ$  zwischen Zündung der Zylinder 4 u. 1

Widerstand der Verteilerfinger :  $5000\Omega \pm 20\%$

Zündkondensator :

Kapazität : .....  $0,25-0,30 \mu F$ .

Mindestwiderstand : .....  $5 M\Omega$ .

### B. BESONDERE PUNKTE.

1. Die Zündspule (5) auf der rechten Seite zündet die Zylinder 1, 2 und 3.  
Das Primärkabel (1) für Zufuhr der oberen Kasette wird an den mit B 1 markierten Stecker am Verteiler angeschlossen.  
Das Hochspannungskabel (6) wird am Verteilerkopf an die mit B 1 markierte Klemme angeschlossen.
2. Die Zündspule (3) auf der linken Seite zündet die Zylinder 4, 5 und 6.  
Das Primärkabel (4) für Zufuhr der unteren Kasette wird an den mit B 2 markierten Stecker am Verteiler angeschlossen. Das Hochspannungskabel (2) wird am Verteilerkopf an die mit B 2 markierte Klemme angeschlossen.